Procédure de nettoyage d'un filtre à particules (FAP) colmaté

Pour quels types de véhicules ?

- Le kit de nettoyage du filtre à particules est recommandé pour tous les véhicules à moteurs Diesel dont le filtre à particules (FAP) est sévèrement encrassé.

Caractéristiques :

- Elimine les dépôts et suies contenus dans le filtre à particules
- Améliore ensuite l'évacuation des gaz d'échappement.
  => diminue la pollution

1 kit complet contient :

- 1 bidon de lavage 5l (réf. **FTCS77003A**)
- 1 bidon de rinçage 5l (réf. **FTCS77004A**)
- Un pistolet de nettoyage FAP (réf. **FTCS77007A**)

Conditions d'utilisation:

- Important: Le moteur doit être froid.
- Il peut être nécessaire de disposer d'un pont ou d'un cric pour accéder au FAP.



Instructions

1. Dévissez le bouchon de la bouteille et remplissez ce dernier avec 750 ml de **liquide de lavage rouge** (REF : **FTCS77003A**).
2. Revissez le bouchon sur la bouteille,
3. S'assurer que le robinet rouge [1] de la bouteille est en position fermée.
4. Clipsez le tuyau d''arrivée en air comprimé sur l'adaptateur [1] de la bouteille (robinet rouge).
5. Vissez le pistolet [2] à l'une des extrémités du tuyau jaune [3].
6. Vissez l'autre extrémité du tuyau jaune à la bouteille [4].
7. Localisez le capteur de température ou de pression situé en **amont** du FAP et le dévisser (si nécessaire, monter le véhicule sur un pont).

8. NOTE: le crochet à la base de la sonde indique la direction dans laquelle le liquide sort.
9. Insérez la sonde du pistolet dans le FAP puis pulvériser le liquide dans la direction de la sortie des gaz d'échappements.
10. Laissez le liquide agir pendant 30-40 minutes. Pendant ce temps, nettoyez la bouteille et remplissez-la avec 750ml de **liquide de rinçage bleu** (REF : **FTCS77004A**).
11. Répétez les opérations de 1 à 9 en injectant le liquide de rinçage dans le FAP.
12. Revissez le capteur de température ou de pression et laissez agir le produit pendant 3-4 minutes.
13. Démarrez le moteur et laissez le tourner pendant 20 minutes au ralenti afin que le produit (mousse) puisse s'évacuer, de préférence à l'extérieur en utilisant un bac de récupération ou à l'aide d'un aspirateur.

Attention

À la fin des procédures de lavage et rinçage (ou si vous avez besoin de remplir de nouveau la bouteille), toujours fermez le robinet rouge [1] et débranchez le tuyau d'air comprimé. Ensuite, laissez l'air résiduel sortir de la bouteille en rouvrant lentement le robinet rouge [1].

Après utilisation, toujours vider la bouteille de liquide et d'air comprimé, la rincer et la nettoyer